

*Версия\_08\_12\_08*

Диктофон  
Edic-mini Tiny 16  
Модель А37

*Вкладыш к инструкции по  
эксплуатации*

ООО «Телесистемы»

## EDIC-mini TINY16

### Модель А37

- Металлический корпус;
- габаритные размеры: 50x26x7,5мм;
- вес: 26г.;
- режим записи: моно;
- рабочий температурный диапазон:  
0...+40 °С;
- время работы в режиме записи (частота дискретизации: 8 кГц, без сжатия): 60 ч.
- время работы в режиме записи с VAS, при акустическом сигнале ниже порогового:  
до 250 часов.
- время работы в дежурном режиме:  
до 8 месяцев;
- питание: аккумулятор Li-pol 180 мАч.

## Комплектация

- Диктофон;
- USB-кабель;
- CD диск с ПО и инструкцией по эксплуатации;
- Вкладыш к инструкции по эксплуатации
- упаковочная коробка.

## Общий вид



# Устройство изделия



Для того, чтобы примерно оценить время работы диктофона в различных режимах записи, используйте данные таблицы №1

Таблица1	Без сжатия	uLaw	ADPCM 4 бит	ADPCM 2 бит
5000 Гц	3 мА / 60 ч	3,8 мА / 47 ч	3,9 мА / 46 ч	3,9 мА / 46 ч
6666 Гц	3,4 мА / 52 ч	4,1 мА / 43 ч	4,2 мА / 42 ч	4,1 мА / 43 ч
8000 Гц	3,6 мА / 50ч	4,3 мА / 41 ч	4,5 мА / 40 ч	4,3 мА / 41 ч
10000 Гц	4,1мА/ 43 ч	4,7 мА / 38 ч	4,9 мА / 36 ч	4,8 мА / 37 ч
13333 Гц	4,9м/ 36 ч	5,4 мА / 33 ч	6,6 мА / 27 ч	6,4 мА / 28 ч
20000 Гц	6,3мА / 28 ч	недоступно	недоступно	недоступно

*Токи потребления и время работы в различных режимах записи при Uлит=3,3 В Указаны приблизительные значения для модели 150h.*

## **Включение/выключение записи**

Включите аккумулятор, передвинув выключатель в положение «ON».

Для начала и окончания записи нажмите кнопку и удерживайте около 2-х секунд, пока не загорится светодиод. При этом диктофон 5 раз мигнет светодиодом и начнет запись. При остановке записи произойдет одна вспышка.

Серии вспышек светодиода при записи индицируют примерный заряд аккумулятора (первая серия вспышек: 1 вспышка – от 5 до 100% емкости, 2 вспышки – от 1 до 5% емкости, 3 вспышки – батарея практически разряжена, требуется замена) и емкость оставшейся памяти (вторая серия вспышек: 1 вспышка – 75-100%, 2 вспышки – 50-75%, 3 вспышки – 25-50%, 4 вспышки – 0-25%).

## Зарядка аккумулятора

Во время зарядки аккумулятора выключатель питания должен быть включен. Зарядка аккумулятора происходит автоматически, при подключении диктофона к USB порту включенного компьютера. При этом диктофон должен быть включен. Для полного заряда аккумулятора необходимо оставить диктофон подключенным к компьютеру на 3 часа.

Процесс заряда отображается плавным включением и выключением светодиода, с интервалом 5 сек. После достижения максимального заряда светодиод начнет плавно включаться и выключаться непрерывно.

Применённые в диктофоне Li-pol аккумуляторы не рекомендуются

оставлять в разряженном состоянии. В связи с этим необходимо подзаряжать аккумулятор не реже 1 раза в месяц даже если Вы не пользуетесь диктофоном.



## **Гарантийный талон**

Фирма «Телесистемы» берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 1 года с момента продажи, но не более 2х лет со времени выпуска.

Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при:

- нарушении правил эксплуатации
- наличии механических повреждений
- отсутствии печати фирмы «Телесистемы» на данном документе.

Возврат и обмен изделий производится в соответствии с законом “О защите Прав Потребителей”.

## **Изделие: EM Tiny16 A37**

(не подлежит обязательной сертификации согласно письму ВНИИС №101-кс/2157 от 27.10.05).

### **Модель:**

**A37-150h**    **A37-300h**    **A37-600h**

**A37-1200h**    **A37-2400h**

**Номер** \_\_\_\_\_

**ОТК** \_\_\_\_\_

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

**Продавец** \_\_\_\_\_

**Адрес:** 124489, Москва, Зеленоград, Сосновая аллея,  
д.10, стр. 1

Тел.: (495) 638-88-00, факс: (495) 535-04-91.

Моб. тел: (903) 530-10-01, (909) 638-88-00

E-mail: sales@telesys.ru, сайт: <http://www.telesys.ru>

GPS-координаты для проезда

к ООО «Телесистемы»: 55.98065N; 37.25224E